- 重要! No.4のシーンについては「カップリングショット」(59) ページ)、No.5のシーンについては「プリショット」 (61ページ)をご覧ください。
 - シーンに使用されているサンプル画像は本機で撮影され たものではありません。イメージ画像です。
 - 被写体の条件によっては、充分な効果が得られなかった り、正しく撮影されない場合があります。
 - ◆シーンを選んだ後から【SET】を押すことにより、シー ンを選び直すことができます。
 - 選んだシーンの各種設定内容は変更することができます が、シーンを選び直したり、電源を入れ直すと、設定内 容は初期状態に戻ります。
 - 夜景や花火のシーンなどシャッター速度が遅くなる撮影 では、撮影した画像にノイズが発生するため、自動的に ノイズ低減処理を行っています。このノイズ低減処理の ために、撮影が終了するまでの時間がシャッター速度に 比べて長くなります。



- 参考 キーカスタマイズ機能を使うと、【◆】【▶】で撮影モード をベストショットモードに切り替えることができます (70ページ)。
 - ベストショットモードで 図◎器 電源を入れたとき、また は【◀】【▶】で撮影モード をベストショットモード に切り替えたとき、約2 秒間、操作ガイドと現在

選ばれているシーンのサ

ンプル画像が表示されま



撮影したいシーンを登録する(カスタム登録)

撮影する(応用編)

今まで撮影した画像の設定内容をベストショットモードに読み込 んで、呼び出すことができます。呼び出した画像の設定内容と同 じ設定で撮影することができます。

- 1. RECモードにして[MENU]を押します。
- 2. "撮影設定"タブ→"撮影モード"と選び、【▶】を押しま す。
- 3. 【▲】【▼】で"IS ベストショット"を選び、【SET】を押し ます。
 - シーンのサンプル画像が表示されます。
- 4. 【◀】【▶】を押して"新規登録" を表示させます。



5. [SET]を押します。

撮影する(応用編)

【SET】を押します。

になります。

す。

1. RECモードにして[MENU]を押します。

6. 【◀】【▶】を押して読み込む 画像を選びます。



- 7. 【▲】【▼】で"登録"を選び、 【SET】を押します。
 - 登録が完了します。
 - 撮影できる状態になりま す。以降、56ページと同 じ操作により、この設定 を選んで撮影することが できます。



57

58

撮影する(応用編)

重要! ◆本機では、内蔵されているシーンのあとに「マイベスト ショット(カスタム登録したシーン)」の順番でシーンが 登録されます。

- 内蔵メモリーをフォーマット(102ページ)すると、カ スタム登録したベストショットモードのシーンファイル は消えてしまいますので、その場合は必要に応じてカス タム登録し直してください。
- 登録される設定内容は下記の通りです。
- フォーカスモード、EVシフト、フィルター、測光方 式、ホワイトバランス、フラッシュ光量、シャープネ ス、彩度、コントラスト、フラッシュモード、ISO感度 本機で撮影された画像からのみ設定内容を読み取ること ができます。
- 登録可能件数は最大999件となります。
- 各シーンの設定状態はメニューをたどり、各機能の設定 内容を表示させることにより、確認できます。
- カスタム登録したシーンのファイル名は、QV-R41で は「UQR41nnn.JPE(n=0~9)」と、QV-R51では 「UQR51nnn.JPE(n=0~9) |となります。
- カスタム登録したシーンを消去したい場合は、ベスト ショットモードでシーンを選ぶときに、カスタム登録し たシーンを表示させ、【▼】(5 🏠)を押して削除するか、 パソコンを使って内蔵メモリー内の「SCENE」フォルダ 内から消去したいシーンのファイルを削除してください (119ページ)。

二人で記念撮影をする(カップリングショット)

一画面を2つに分けて2回撮影し、その後自動合成して1枚の画 像にする機能です。他の人に撮影を頼むことができないときで も、全員揃って記念撮影できます。この機能はベストショット モード(56ページ)の中にあります。

- 最初の撮影
- 撮影者以外を撮影する。



最終的な撮影 背景の重なり具合を確認しな がら撮影者のみを撮影する。







2. "撮影設定"タブ→"撮影モード"と選び、【▶】を押しま

3. 【▲】【▼】で"IS ベストショット"を選び、【SET】を押し

4. 【◀】【▶】で"カップリングショット"のシーンを選び、

【フォーカスフレーム】


- 6. 【シャッター】を押して、左側部分を撮影します。
 - この撮影で下記の情報が固定されます。 フォーカス、露出、ホワイトバランス、ズーム、 フラッシュ

- **7.** 次に、【液晶モニター】上で 半透明で表示されている左 側部分と、現在の背景を正 しく重なるようにフレーム を合わせます。
 - 【MENU】を押すと、この 撮影をキャンセルし、操 作5に戻ることができま す。



半透明の画像

- 8. 【シャッター】を押して、右側部分を撮影します。



59

60

【 好みの構図で記念撮影をする(プリショット) `

プリショット機能は人に撮影を依頼するときに便利な機能です。 この機能では一度の撮影で2回の撮影を行います。1回目の撮影 で撮影画像を半透明の状態で【液晶モニター】上に表示し、2回目 では表示されている半透明の画像を目安に最終的な撮影を行いま す。2回目に撮影した画像が記録されます。この機能はベスト ショットモード(56ページ)の中にあります。

好みの構図を自分で撮影





してもらう

構図に合わせて他の人に撮影

1. RECモードにして[MENU]を押します。

- 2. "撮影設定"タブ→"撮影モード"と選び、【▶】を押しま す。
- 3. 【▲】【▼】で"IS"(ベストショット)を選び、【SET】を押し ます。
- 4. 【◀】【▶】で"ブリショット"のシーンを選び、【SET】を押 します。
- **5.** 最初に、仮撮影を行います。
 - この操作で撮影した画像は操作6で半透明で表示されます が、最終的にはカメラに保存されません。
 - この撮影で下記の情報が固定されます。 フォーカス、露出、ホワイトバランス、ズーム、フラッシュ

62

61

撮影する(応用編)

6. 次に、【液晶モニター】上で 半透明で表示されている背 景と、現在の背景を正しく 重なるようにフレームを合 わせます。





半透明の画像

7. 撮影します。

この操作で撮影した画像がカメラに保存されます。

「動画を撮影する(ムービーモード)

一度に最大60秒まで動画を撮影することができます。



60秒後

- ●ファイル形式:AVI形式 AVI形式は、Open DML グループが提唱したMotion JPEG フォーマットに準拠しています。
- ●画像サイズ: 320×240pixels
- ●動画ファイルサイズ:約150KB/秒
- 撮影可能なムービーの時間
- 一度に撮影可能な最長時間:60秒
- 撮影可能なトータル時間
- 内蔵メモリーで最長約1分、64MBのSDメモリーカードで 最長約6分50秒

撮影する(応用編)

- 1. RECモードにして【MENU】を押します。
- 2. "撮影設定"タブ→"撮影モード"と選び、【▶】を押します。
- 3. [▲][▼]で"ጮ(ムービー)" を選び、【SET】を押しま
 - 「残りセット数 は、60秒 の動画をあと何回撮影で きるかを示しています。



撮影可能時間

残りセット数

- 4. 撮影する被写体にカメラを ムービー録画中 向け、【シャッター】を押し
 - ます。 60秒間、動画撮影が続き ます。
 - 動画撮影中は【液晶モニ ター】に "残り撮影時間" を 表示します。
- 動画撮影を60秒以内で終了させたいときは、もう一度 【シャッター】を押してください。
- 動画撮影が終了したら、動画ファイルがカメラのメモリー に保存されます。
- 動画ファイルの保存を中止したいときは、保存中に【▼】を 押した後、"消去"を選び、【SET】を押してください。
- 重要! フラッシュは発光しません。

撮影する(応用編)

「ヒストグラムを活用する

【DISP】を押して【液晶モニター】上にヒストグラムを表示させる ことにより、露出(光の量や明るさ)をチェックしながら撮影する ことができます(20ページ)。再生モードでは撮影された画像の ヒストグラムを見ることができます。



ヒストグラム

ヒストグラム(輝度成分分布表)とは、画像の明るさのレベルをピ クセル数によりグラフ化したものです。縦軸がピクセル数、横軸 が明るさを表します。ヒストグラムを見ると、補正するために充 分な画像のディテールが画像のシャドウ(左側)、中間調(中央部 分)、ハイライト(右側)に含まれているかどうかを確認すること ができます。もしもヒストグラムが片寄っていた場合は、EVシ フト(露出補正)を行うと、ヒストグラムを左右に移動させること ができます。なるべくグラフが中央に寄るように補正をすること によって、適正露出に近づけることができます。

ヒストグラムが左の方に寄ってい る場合は、暗いピクセルが多いご とを示しています。 全体的に暗い画像はこのようなヒ

ストグラムになります。また、あ まり左に寄り過ぎていると、黒つ ぶれを起こしている可能性もあり ます。

る場合は、明るいピクセルが多い



- ことを示しています。 全体的に明るい画像はこのような ヒストグラムになります。また、 あまり右に寄り過ぎていると、白 飛びを起こしている可能性もあり ます。
- ヒストグラムが中央に寄っている 場合、明るいピクセルから暗いピ クセルまで適度に分布しているこ とを示しています。 全体的に適度な明るさの画像はこ のようなヒストグラムになりま



63

- 前記のヒストグラムはあくまでも例であり、被写体に よってはヒストグラムの形が例のようにならない場合も あります。
- 撮影したい画像を意図的に露出オーバーやアンダーにす る場合もあるので、必ずしも中央に寄ったヒストグラム
- が適正となる訳ではありません。 露出補正には限界がありますので、調整しきれない場合
- があります。 フラッシュ撮影による撮影など、撮影したときの状況に
- よっては、ヒストグラムによりチェックした露出とは異 なる露出で撮影される場合があります。
- カップリングショット撮影時(59ページ)は、ヒストグ ラムは表示されません。

各種機能を設定する

RECモードにおいて、下記の機能を設定することができます。

- ISO感度
- 測光方式
- 色彩効果(フィルター)
- 彩度
- コントラスト
- シャープネス
- グリッド表示のオン/オフ
- 撮影レビュー
- 左右キー設定
- 各種設定の記憶(モードメモリ)
- 各種設定のリセット



参考 ●上記以外に、次の機能も変更できます。操作方法につい ては各ページをご覧ください。

- サイズ/画質(45ページ) - ホワイトバランス(54ページ)
- フラッシュ光量(43ページ)
- デジタルズーム(41ページ) - AFエリア(49ページ)

65

66

撮影する(応用編)

ISO感度を変える

暗い場所で撮影するときやシャッター速度を速くしたいとき、 ISO感度が変更できます。使用目的に応じてISO感度を設定して

- ISO感度とは、光に対する感度をISO(写直フィルムの感度単 位)の数値で表したものです。数値が大きいほど感度が高くな り、暗い場所での撮影に強くなります。
- 1. RECモードにして[MENU]を押します。
- 2. "撮影設定" タブ→"ISO 感度" と選び、【▶】を押します。
- 3. (▲)(▼)で設定内容を選び、(SET)を押します。
 - QV-R51の場合

感度が低い ISO 50 : ISO 50相当 ISO 100: ISO 100相当

ISO 200: ISO 200相当 感度が高い ISO 400: ISO 400相当

オート :撮影条件により自動調整します。 QV-R41の場合

感度が低い ISO 64 : ISO 64相当 ISO 125: ISO 125相当

ISO 250: ISO 250相当 感度が高い ISO 500: ISO 500相当 オート :撮影条件により自動調整します。

重要! ●同じ撮影条件下でISO感度を上げるとシャッター速度は早

くなりますが、画像のノイズが増加しますので、きれいに 撮りたいときはなるべくISO感度を下げてください。

 ISO感度を上げてフラッシュ撮影すると、近くの被写体 の明るさが適正にならない場合があります。

測光方式を変える

測光方式の変更ができます。

- 1. RECモードで【MENU】を押します。
- 2. "撮影設定"タブ→"測光方式"と選び、【▶】を押します。
- 【▲】【▼】で設定内容を選び、【SET】を押します。

▼ マルチ(マルチパターン):

画面の全体を分割し、それぞれのエリアにつ いて測光します。測光結果の明暗パターンに よって撮影環境をカメラが自動的に判断し、 露出を決定します。様々なシーンで失敗の少 ない露出が得られます。



中央重点:

中央部を重点的に測光します。カメラ任せで はなく、自分である程度露出をコントロール したいときに使います。



スポット:

センターのごく狭い部分を測光します。周囲 の影響を受けずに、写したい被写体に露出を 合わせることができます。



重要! ● "マルチ" 設定時にEVシフト(52ページ)を行うと、測光 方式が自動的に"中央重点"に切り替わります。EVシフ トを"0.0"に戻すと、元の測光方式に戻ります。

撮影する(応用編)

色を変える(フィルター)

ことができます。

- 1. RECモードで【MENU】を押します。
- 2. "撮影設定" タブ→ "フィルター" と選び、 【▶】を押しま す。

フィルター機能を使用して、撮影時の画像の色彩効果を変更する

- 3. (▲)(▼)で設定内容を選び、(SET)を押します。 切/白黒/ヤピア/赤/緑/青/苗/ピンク/紫
- 参考 ●フィルター機能を使うと、色彩効果用のレンズフィル ターを装着して撮影したような画像になります。

彩度を変える

撮影される画像の色の鮮やかさを設定できます。

- 1. RECモードで【MENU】を押します。
- 2. "撮影設定"タブ→"彩度"と選び、【▶】を押します。
- (▲)(▼)で設定内容を選び、(SET)を押します。

色が淡く 低 :色の鮮やかさが低くなります。

色が濃く 高 :色の鮮やかさが高くなります。

標準:標準の彩度になります。

撮影する(応用編)

コントラストを変える

撮影される画像の明暗の差を設定できます。

- 1. RECモードで【MENU】を押します。
- 2. "撮影設定"タブ→"コントラスト"と選び、【▶】を押しま す。
- 3. (▲)(▼)で設定内容を選び、(SET)を押します。

平坦 低 : 明暗が平坦になります。

標準:標準のコントラストになります。

クッキリ 高 : 明暗がクッキリします。

シャープネスを変える

撮影される画像の鮮鋭度を設定できます。

- 1. RECモードで【MENU】を押します。
- 2. "撮影設定"タブ→"シャープネス"と選び、【▶】を押しま す。
- (▲)(▼)で設定内容を選び、(SET)を押します。

柔らかく ソフト:鮮鋭度が低くなります。

標準の鮮鋭度になります。

クッキリ ハード: 鮮鋭度が高くなります。

68

グリッドを表示する

撮影時、【液晶モニター】に方眼を表示します。カメラを水平や垂 直に保つのに便利です。



- 1. RECモードで【MENU】を押します。
- 2. "撮影設定"タブ→"グリッド表示"と選び、【▶】を押しま
- 3. (▲)(▼)で設定内容を選び、(SET)を押します。

入:グリッドを表示します。

切:グリッドは表示しません。

撮影した画像を確認する(撮影レビュー)

撮影した直後に【液晶モニター】で撮影した画像を確認することが できます。

- 1. RECモードにして[MENU]を押します。
- 2. "撮影設定"タブ→"撮影レビュー"と選び、【▶】を押します。
- **3.** (▲)(▼)で設定項目を選び、(SET)を押します。
 - 入:撮影直後に【液晶モニター】に撮影した画像が約1秒間表 示されます。
 - 切:撮影した画像は表示されません。

撮影する(応用編)

左右キーに機能を割り当てる(キーカスタマイズ)

【◀】【▶】に、5つの中のどれか1つの機能の操作に割り当てること により、操作しやすくすることができます。

- 1. RECモードにして[MENU]を押します。
- 2. "撮影設定"タブ→"左右キー設定"と選び、【▶】を押します。
- 3. (▲)(▼)で設定内容を選び、(SET)を押します。
- 【◀】【▶】で設定した機能が操作できるようになります。 撮影モード : 撮影モード(静止画/ベストショット/

ムービー)が変更できます(134ページ)。 EVシフト : 露出値(EV値)が補正できます(52ペー

=1)_ ホワイトバランス: ホワイトバランスが変更できます(54

ISO感度 : ISO感度の変更ができます(66ページ)。 セルフタイマー: セルフタイマーの設定ができます(44

ページ)。

:【◀】【▶】に操作を割り当てません。

70

初期設定は"撮影モード"の操作となります。

各種設定を記憶させる(モードメモリ)

モードメモリとは、電源を切ったときでも直前の状態を記憶して おく機能です。電源の入/切で毎回設定をし直す手間がはぶけま

●モードメモリで設定できる機能

撮影モード、フラッシュ、フォーカス方式、ホワイトバランス、 ISO感度、AFエリア、測光方式、フラッシュ光量、デジタルズー ム、MF位置、ズーム位置

- 1. RECモードにして[MENU]を押します。
- 【◀】【▶】で"モードメモリ"タブを選びます。
- 【▲】【▼】で設定したい機能を選び、【▶】を押します。
- 4. 【▲】【▼】で設定内容を選び、【SET】を押します。
- 入:電源を切ったときにその時点の設定を記憶します。
- 切:雷源を切ったときに初期設定に戻ります。

69

撮影する(応用編)

ffX HE		l //
撮影モード		静止画
フラッシュ		オート
フォーカス方式		オート
ホワイトバランス		オート
ISO感度		オート
AFエリア	最後のモード	スポット
測光方式		マルチ
フラッシュ光量		標準
デジタルズーム		λ
MF位置		MFに切り替える前 の位置

488 655 T

※「ズーム位置」では光学ズームの位置のみを記憶します。

ワイド端

ズーム位置*

- 重要! ◆ベストショットモードでは、シーンの選択をしたり、 RECモードとPLAYモードを切り替えたり、電源のオ ン/オフを行うと、モードメモリが入/切のどちらに設 定されていても、撮影設定(フラッシュ、ホワイトバラ ンス、ISO感度)は各シーンの初期設定値となります。
 - ムービーモードでは、モードメモリの入/切の設定に関 わらず、フラッシュは常に発光禁止に設定されます。

各種設定をリセットする

本機の設定内容を初期値に戻すことができます。初期値について は「メニュー一覧表」(134ページ)をご覧ください。

- 1. RECモードまたはPLAYモードで【MENU】を押しま
- 2. "設定"タブ→"リセット"と選び、【▶】を押します。
- 3. 【▲】【▼】で"リセット"を選び、【SET】を押します。
 - リヤットしない場合は"キャンセル"を選びます。


再生する

本機は【液晶モニター】を備えていますので、記録されているファ イルを本機だけで確認することができます。

基本的な再生のしかた

記録されているファイルを順次送ったり戻したりしながら見るこ とができます。

- 1. [▶](PLAY)を押します。
- PLAYモードになり、再生でき る状能になります。
- 【液晶モニター】に画像または メッセージが表示されます。






【▶】を押す: 進みます。 【◀】を押す:戻ります。



- 参考 •【◀】【▶】を押し続けると、ファイルは早送りされます。 初めに表示される画像は簡易画像のため、粗い表示に なっていますが、すぐあとに精細な画像が表示されま す。ただし、他のデジタルカメラからコピーした画像で は、この限りではありません。



[**≥**]



させます。



「画像を拡大して表示する



 【▲】【▼】【◆】【▶】で拡大した画像を上下左右にスクロール することができます。

撮影した画像を4倍まで拡大して表示させることができます。

1. PLAYモードにして、【◀】【▶】で拡大したい画像を表示

4. 【MENU】を押すと、画像は元の大きさに戻ります。



重要! ● 動画は拡大表示できません。

画像のサイズにより、4倍までの拡大表示ができない画 像があります。